

# Montage- und Bedienungsanleitung

**Audi A3 8P**  
**Audi A3 8PA**

(ab Bj. 2003)

(ab Bj. 2005)



# VORBEREITUNG

## Lieferumfang:

- 1x Handschuhfachblende mit Beleuchtung
- 2x Anschlusskabel

## Werkzeug:

- Sechskantnuss 8mm
- Schraubenzieher ca. 3mm breit
- Bohrmaschine mit ca. 3mm Bohrer
- Draht ca. 50cm

# ALLGEMEINER HINWEIS

Die Montage unserer Produkte sollte nur durch Fachpersonal, welches in KFZ-Elektrik entsprechend fachlich qualifiziert ist oder in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Bitte lesen Sie sich vor der Montage diese Bedienungs- und Montageanleitung genau und vollständig durch.

Sollten Verständnisschwierigkeiten oder Unklarheiten beim Durchlesen auftreten, so fragen Sie bitte beim Hersteller nach. Beachten Sie im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln die aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften.

Bei nicht fach- oder sachgerechter Montage, sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entsprechend dieser Bedienungs- und Montageanleitung, können Sach- oder Personenschäden entstehen, für die der Hersteller in keiner Hinsicht die Haftung übernimmt!

# MONTAGE

1. Für den Einbau der beleuchteten HSF-Blende, entfernen Sie bitte zunächst die Abdeckung auf der Beifahrerseite.



2. Um das Komplete Handschuhfach auszubauen müssen Sie dafür sechs Schrauben entfernen. Die erste befindet sich Seitlich hinter der entfernten Abdeckung. Drei weitere innerhalb des Handschuhfachs und zwei Unterhalb.

3. Nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, können Sie das Handschuhfach auf den Beifahrerboden ablegen und den Stecker lösen.



# MONTAGE

4. Um die HSF-Blende mit Strom zu versorgen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten.

Möglichkeit 1:

Stromkabel kann im Inneren des HSF-Deckels verlegt werden. Dafür wird ein Draht benötigt um den Kabel bis zum Scharnier zu ziehen.

Möglichkeit 2:

Stromkabel wird durch ein kleines Loch außerhalb des Deckels verlegt (siehe Bild)



5. Der zweite Kabel welcher im Lieferumfang enthalten ist, dient dazu den Strom vom ESP Taster bis zum Handschuhfach zu legen. Mithilfe des Zwischensteckers wird der Strom einfach zwischen dem ESP-Taster und dem ESP-Stecker entnommen.

Anschließend die beiden verlegten Kabel mit der Lüsterklemme verbinden.

6. Bevor Sie alles wieder zusammenbauen sollten Sie die Beleuchtung auf ihre Funktion Testen. Anschließend können Sie alles wieder zusammenbauen und fertig 😊



# FRAGEN & ANTWORTEN

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen natürlich gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

E-Mail: [info@carstyle4you.com](mailto:info@carstyle4you.com)

Web: [www.carstyle4you.com](http://www.carstyle4you.com)

Telefon: +43 (0) 660 55 70 133

Viel Spaß mit Ihrem Neuen Produkt wünscht CarStyle4you 😊